

LAINE D'ACIER POUR CRISTALLISATION DE MARBRE

GAMME HAUTE PERFORMANCE POUR MONOBROSSES

DESCRIPTION

Une gamme complète des bobines de laine d'acier de haute qualité, spécialement conçue pour les opérations de cristallisation, de montée en brillance et de rénovation des sols en pierres marbrières (marbre, comblanchien, travertin).

Ce système professionnel utilise des nuances de fibres d'acier calibrées pour assurer une action thermochimique optimale en combinaison avec le produit cristallisant SUPER CRISTALUX HH18, permettant de restaurer l'éclat d'origine sans rayer la pierre.

APPLICATION & GUIDE DE SÉLECTION

Laine d'Acier Grade N° 0 (ULTRA-FINE et ULTRA MINCE) :

Utilisation : Conçue pour la finition haute brillance ("effet miroir") sur des marbres déjà traités ou des teintes sombres délicates. Élimine les derniers voiles de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécifications
Structure	Enchevêtrement de fils d'acier de haute pureté, résistants à la rupture.
Diamètres standards	Rouleaux de 10 kg pour confection manuelle.
Densité & Trame	Régulière et homogène pour garantir un contact thermique uniforme au sol
Compatibilité Chimique	Haute résistance et synergie optimale avec les fluides de cristallisation acides et les agents de brillance.
Trou central	Pré-découpé (système de centrage standard).
Conditionnement	Traitement anti-humidité pour éviter l'oxydation prématurée avant utilisation.

MODE D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS

1. Préparation

- Nettoyer et décaper parfaitement le sol au préalable (le support doit être exempt de cire, d'émulsion ou de graisse).
- S'assurer que le sol est parfaitement sec avant de commencer la cristallisation.
- Placer le disque de laine d'acier de manière bien centrée sous le plateau d'entraînement de la monobrosse.

2. Traitement et Cristallisation

- **Vitesse de rotation** : Utiliser exclusivement à Basse Vitesse (150 - 200 trs/min) pour générer la friction thermique nécessaire sans projeter le produit.
- Pulvériser le liquide cristallisant par petites zones (environ 2 à 3 m2).
- Passer immédiatement la monobrosse en effectuant des mouvements croisés réguliers jusqu'à ce que le produit soit complètement sec et que la brillance apparaisse.

3. Entretien et rotation de la laine

- Retourner ou changer régulièrement le pad de laine d'acier dès qu'il est saturé de résidus ou qu'il commence à s'effriter.
- Passer un balayage humide ou une aspiration fine après l'opération pour éliminer la poussière d'acier résiduelle et éviter toute apparition ultérieure de taches de rouille.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

⚠ **Avertissement** : Ne jamais stocker de la laine d'acier imbibée de produit cristallisant ou humide sous la machine après le travail. Le mélange de l'acide, de l'humidité et du métal peut provoquer une réaction exothermique (risque d'auto-inflammation).

- **Risque de corrosion** : Ne jamais laisser un PAD de laine d'acier usagé ou humide directement sur le marbre nu à l'arrêt, sous peine de créer des taches de rouille indélébiles dans la pierre.
- **Protection individuelle** : Porter des gants de protection lors de la manipulation de la laine d'acier pour éviter les coupures, ainsi qu'un masque anti-poussière lors du balayage final.